

“E-WIN” ELEKTRONISK TERRASSE –OG VINDUESLÅS

1) Montering

- Afmonter det gamle vinduesgreb/terrassegreb (centermål 43mm).
- Mål om grebspinden er 7x7mm eller 8x8mm.
- Hvis grebspinden er 8x8mm på dit gamle greb, påsættes medfølgende hylster der trækkes udover grebspinden på ”E-WIN” grebet.
- Mål grebspindens længde på det gamle greb – og afkort evt. grebspinden (og hylster) på dit ”E-WIN” greb.

2) Installering

- Brug medfølgende unbrakonøgle til at afmontere batteridækslet.
- Indsæt 2 stk. batterier type LS14500. (Brug IKKE andre batterityper)
- Monter batteridækslet igen i den korrekte position. Tappen på dækslet, markeret med 2 pile, skal indsættes under skruehullet i grebet.
- Tryk på knappen på grebet (blinker rødt ● 2 gange).
- Placer hovednøglen (den store dråbeformet brik) foran knappen.
- Hovednøglen er registreret når knappen blinker rødt ● og til sidst blå ●
- Tryk på knappen for at låse grebet - blinker rødt ●

3) Programmering af brugernøgler

- Tryk på knappen på grebet (blinker rødt ● 2 gange).
- Placer hovednøglen (den store dråbeformet brik) foran knappen.
- Knappen blinker blå ● og til sidst rødt ●
- Placer brugernøglen (den lille firkantede brik) foran knappen.
- Brugernøglen er registreret når knappen blinker lilla ●
- Tryk på knappen for at låse grebet - blinker rødt ●
- Gem hovednøglen et sikkert sted og brug den KUN ved programmering af nye brugernøgler
- Der er mulighed for at programmere op til 9 stk. brugernøgler pr. greb. (den lille firkantede brik)

4) Sletning af Brugernøgler

- Tryk på knappen på grebet (blinker rødt ● 2 gange).
- Placer og HOLD hovednøglen (den store dråbeformet brik) foran knappen.
- Knappen blinker blå, ● herefter rød ● og til sidst lilla ●
- Fjern hovednøglen fra knappen.
- Alle brugernøgler er herefter slettet fra grebet. Man kan ikke slette brugernøgler enkeltvis.
- Tryk på knappen for at låse grebet - blinker rødt ●

5) Sletning af Hovednøglen

- Tryk på knappen på grebet (blinker rødt ● 2 gange).
- Placer hovednøglen (den store dråbeformet brik) foran knappen.
- Knappen blinker rødt ● og til sidst blå ●
- Placer og hold hovednøglen (den store dråbeformet brik) foran knappen
- Hold nøglen foran knappen, indtil knappen har blinket lilla ● 10 gange
- Fjern hovednøglen fra knappen.
- Hovednøglen er herefter slettet.
- Tryk på knappen for at låse grebet - blinker rødt ●

6) Ved installering af flere "E-WIN" greb med samme hovednøgle

- Tryk på knappen på grebet (blinker rødt ● 2 gange).
- Placer tidligere installeret hovednøgle (fra dit første greb) foran knappen.
- Hovednøglen er registreret når knappen blinker rødt ● og herefter blå ●
- Tryk på knappen for at låse grebet - blinker rødt
- Gentag ovenstående, hvis du ønsker at programmere flere greb med samme hovednøgle.
- Ønsker du at programmere flere brugernøgler følg anvisningerne i afsnit 3

7) Dagligt brug af grebet efter programmering af hovednøgle og brugernøgle

- Tryk på knappen på grebet (blinker rødt 2 gange). ●
- Placer brugernøglen (den lille firkantede brik) foran knappen.
- Knappen blinker rødt ● og til sidst blå ●
- Grebet kan nu drejes/åbnes.
- For at låse grebet SKAL man trykke på knappen igen—blinker rødt. ● Gør man IKKE dette står vinduet/terrassedøren ulåst.
- Brug IKKE hovednøglen til hverdag. Brug KUN hovednøglen når der skal programmeres nye brugernøgler.